



HANDLEIDING

MEERPUNTSSLUITINGEN

Serie 004, 006, 007 en 008

Detailtekening strakke slotkast- en infreesmaten
meerpuntssluitingen & maatvoeringen sluitkomhoogtes

Deze handleiding geldt voor de volgende artikelen:

Meerpuntssluitingen cilinderbediend	Serie 004
Meerpuntssluitingen antipaniek	Serie 006
Meerpuntssluitingen motortronic met antipaniekfunctie	Serie 007
Meerpuntssluitingen motortronic zonder antipaniekfunctie	Serie 008

1. Smeren/onderhoud

HMB meerpuntssluitingen zijn tijdens productie dusdanig gesmeerd dat extra smering bij normaal gebruik niet nodig is. Af en toe met speciale slotspray (geen olie!) de dag- en nachtschoot smeren is voldoende.

Daarnaast adviseren wij om cilinders regelmatig met speciale slotspray (geen olie!) te smeren. Dit is uiteraard afhankelijk van het gebruik en omgevingsfactoren, zoals het weer en stof.

2. Hijsvoorschriften kozijn

Voor het goed functioneren van het slot, is het essentieel dat het kozijn goed gehesen wordt. Anders loopt u het risico dat het gewicht van het element op de haken rust en het slot inwendig vernield wordt. In deze stand wordt het kozijn namelijk nooit belast, omdat er in gesloten toestand altijd minimaal 2 mm ruimte boven de haak zit. Daarnaast mag het kozijn nooit met sjoerbanden om de bovendorpel/deur omhoog gehesen worden.

3. Bouwsleutel

Gebruik bouwsleutel is NIET toegestaan.